



Idő beállítása Hikvision IP kamerák esetében

Szükséges programok: Hikvision Batch Config - [Letöltés](#)

1. Batch Config telepítése/megnyitása
2. A program alsó részében (a még nem hozzáadott) listában jelöljük ki, majd a „+ ADD” gombbal adjuk hozzá a kamerát, hogy az átkerüljön a felső (a már hozzáadott) listába.
3. A kamerát kijelölve kattintsunk a beállítások (⚙️) gombra.



4. A megjelent Remote Configuration ablakban navigáljunk el a System/Time menüpontba és állítsuk be az alábbiakat és kattintsunk a SAVE gombra: Time Zone, NTP, DST



5. A kameránk mostantól a budapesti időzónát használja, napi egyszer pedig az interneten szinkronizálja a pontos időt is. Továbbá a hamarosan megszűnő téli-nyári időszámítást (DST) is használja a pontosidő megjelenítéséhez.